


事業区分	<input checked="" type="checkbox"/>	特別養護老人ホーム 八女の里	業務区分	制定年月	平成25年 2月1日	
	<input checked="" type="checkbox"/>	介護老人福祉施設 八女の里		<input type="checkbox"/>		改訂年月
	<input type="checkbox"/>	ユニット型特別養護老人ホーム ステイン八女の里	<input checked="" type="checkbox"/>	機器取り扱い		
	<input type="checkbox"/>	ユニット型介護老人福祉施設 八女の里	<input checked="" type="checkbox"/>	その他		
	<input type="checkbox"/>	介護付き有料老人ホーム グラン八女の里				

業務名	重油ブザー鳴動時の対応について	
<b>【概要】</b>	<p>八女の里では、ボイラー燃焼に重油を使用している。重油は旧玄関前の地下タンク内にある。重油タンクに異常を認めると、多床室浴室内（脱衣場）にある重油警報ブザーが鳴動する。以下に重油ブザー鳴動時の対応方法について説明する。</p> 	
①	②	<p>ブザーは①の浴室脱衣場にある。 重油に異常があると○部分のブザーが鳴動。 ② ①拡大写真 ブザーを【入】から【切】にし、ブザーを止める。</p>
③	④	<p>③ボイラー室に入り右奥のオイルタンクを確認。 ④タンクのメモリを確認する。（通常は16位） オイルタンクも<b>メモリが8位</b>に下がっていたら、以下の手順を行う</p>
⑤	⑥	<p>⑤ボイラー室入口左手に操作盤がある。 ⑥操作盤を以下の手順で操作する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●『切』のボタンを押す</li> <li>●『自動』から『手動』へ</li> <li>●『自交』から『NO.1 か NO.2』へ</li> <li>●『入』のボタンを押す</li> </ul>
⑦	⑧	<p>⑦ ⑥作業後暫くして、ボイラー室奥のボイラーリセットボタンを押す ⑧ ⑦拡大写真 暫くして、オイルタンク④の<b>メモリが16位</b>に戻ったら、⑥作業の『手動』にした分を『自動』へ『NO1.かNO.2』を『自交』へ戻す</p> <p>以上の作業が終了したら、②のブザーを『切』から『入』へ戻す</p>





